



Инструкция по транспортировке, хранению и монтажу напольных покрытий Desoma Conductive

1. Во время транспортировки напольное покрытие должно быть защищено от ударов, воздействия солнца и дождя.
2. Хранить покрытие в рулонах необходимо в вертикальном положении в сухом, чистом, теплом и проветриваемом складе при температуре ниже 40°C и на расстоянии более 1 метра от источников тепла.
3. По прибытии на объект напольное покрытие должно быть разложено и предварительно уложено в неподвижном состоянии в помещении с температурой не ниже 10°C в течение 24 часов для акклиматизации. Перед укладкой необходимо проверить нет ли проблем с качеством товара и убедиться, что напольное покрытие выровнялось. Не приступайте к укладке, если есть проблемы с качеством напольного покрытия!
4. Температура окружающей среды во время укладки напольного покрытия должна быть не ниже 18°C и до 30°C. Температура основания не ниже 15°C. Относительная влажность не должна превышать 75%.
5. Горячая сварка может быть выполнена спустя 48 часов после завершения укладки напольного покрытия.
6. Напольное покрытие должно храниться вертикально и не должно укладываться штабелями без защиты, так как это может привести к деформации и образованию складок на напольном покрытии.