



Инструкция по укладке спортивных напольных покрытий из ПВХ Desoma Sport flooring

1. Подготовка перед укладкой

Акклиматизация:

- Перед укладкой материалы должны быть выдержаны не менее 48 часов. Это позволит напольному покрытию адаптироваться к температуре и влажности в помещении.

Осмотр основания пола:

- Проверьте основание на чистоту, сухость и ровность. На основании не должно быть мусора, пыли или загрязнений, остатков шпаклевки, масляных и других пятен, строительного мусора и т.п.
- Влажность основания **не более 2,5%** при измерении карбидным методом. Обязательно наличие гидроизоляции, во избежание подпорной влаги.
- Следите за тем, чтобы уровень основания был не более 3 мм на протяжении 3 метров. Любые дефекты следует устранить с помощью подходящего выравнивающего состава.
- Основание должно быть прочным и стабильным. Выравнивающий слой должен быть прочным, стойким к царапанию. Не должно быть никаких трещин, пустот под основанием, отслаиваний
- Основание должно быть гладким и отшлифованным, не имеющим никаких шероховатостей, следов от выравнивающего инструмента, растекания смеси и т.п.

2. Необходимые инструменты и материалы

Инструменты:

- Универсальный нож
- Прямая или металлическая линейка
- Рулетка
- Валик для пола (минимум 68 кг для достижения наилучших результатов)
- Клей (при необходимости)
- Прокладки (для расширения зазоров)
- Веник или пылесос
- Тряпки для очистки клея

Материалы:

- Рулоны или плитка для спортивных покрытий из ПВХ
- Подстилающий слой (при необходимости)
- Клей (на водной основе или чувствительный к давлению, в соответствии со спецификациями напольных покрытий)

3. Этапы монтажа

Шаг 1: Планирование планировки

- Определите расположение напольного покрытия. Как правило, длинная сторона напольного покрытия должна проходить параллельно основному источнику света или длине помещения.
- Отметьте контрольные линии на основании пола для выравнивания.

Шаг 2: Нарезка напольного покрытия

- Отмерьте и отрежьте материалы для напольного покрытия в соответствии с размерами помещения. По краям (стены, колонны и т.д.) оставьте зазоры в 5-10 мм.
- Используйте ровную кромку, чтобы обеспечить ровные срезы.

Шаг 3: Нанесение клея

- Следуйте инструкциям производителя по использованию и нанесению клея. Для равномерного распределения используйте зубчатый шпатель.
- Четко следуйте инструкциям производителя клеевого состава, обращая особое внимание на время ожидания.
- Наносите клеевой состав на площадь, не превышающую той, на которую распространяется время ожидания срабатывания клея.
- Во время выполнения работы удаляйте любые излишние мазки клея.

Шаг 4: Укладка напольного покрытия

1. Начните с контрольной линии:
2. Уложите первый лист или плитку вдоль контрольной линии, обеспечивая правильное выравнивание.
3. Прижмите их друг к другу: сильно прижмите и используйте валик, чтобы устранить воздушные пробки и обеспечить хорошую адгезию.
4. Продолжайте укладку: укладывайте последующие листы или плитки, тщательно выравнивая края и швы. Используйте прокладки для обеспечения равномерного расширения зазоров.
5. Швы:
При укладке рулонных полов следите за тем, чтобы швы располагались в шахматном порядке (не на одной линии) для повышения устойчивости и улучшения внешнего вида.

Шаг 5: Обрезка и финишная обработка, сварка

- После укладки всех элементов обрежьте излишки по краям с помощью универсального ножа и прямой кромки.

ВНИМАНИЕ! Необходимо убедиться, что полотна ПВХ покрытия полностью приклеены к основанию (нет воздушных пузырей, несклеенных участков и т. п.) и находятся на одном уровне относительно друг друга. Необходимо убедиться в чистоте стыков полотен уложенного ПВХ напольного покрытия, в отсутствии остатков используемого клея, скотча, мусора и пр.

После полного высыхания клея, но не ранее чем через 24 часа после укладки, стыки полотен линолеума ПВХ в помещении и/или в дверных проёмах

необходимо спаять методом «горячей сварки» с использованием шнура сварочного из ПВХ соответствующего производителя,

- При необходимости установите переходные планки или плинтусы, чтобы закрыть зазоры между ними и придать полу законченный вид.

Шаг 6: Прикатайте пол

- После укладки пола используйте валик для пола (минимум 68 кг), чтобы обеспечить полный контакт с клеем и удалить пузырьки воздуха.
- Раскатайте в нескольких направлениях для обеспечения полного сцепления.

4. Уход после установки

Время использования:

- После укладки дайте клею затвердеть в течение рекомендованного времени (обычно 24 часа). В этот период избегайте интенсивного движения по объекту.
- Для обычного передвижения на объекте выждать не менее 48 часов.
- Перед перемещением или установкой мебели, переждать 72 часа
- Не использовать мебель на резиновых ножках.
- Для подогрева пола снизу, не включайте отопление в течение 7 дней после установки покрытия.

Уборка:

- Протрите поверхность влажной тряпкой или шваброй, чтобы удалить остатки клея и мусор.
- Избегайте использования агрессивных химикатов или абразивных чистящих средств.

Заключительный осмотр:

- Проверьте монтаж на наличие видимых дефектов, неровных швов или незакрепленных участков. Незамедлительно устраняйте любые неполадки.

5. Рекомендации по техническому обслуживанию

- Регулярно протирайте полы мягким моющим средством и влажной шваброй.
- Избегайте использования воска или агрессивных чистящих средств, которые могут повредить поверхность.
- Периодически проверяйте пол на наличие износа и повреждений и выполняйте необходимый ремонт для поддержания целостности покрытия